

STRENGREGULERING – Med FlowCon Ventiler

Monterings anvisning af E-Just indsats

Monter blindprop på huset og skyl **ALTID** anlæg igennem.
før montering af indsats.

Efter gennemskylning demonteres blindpropperne
Og du er nu klar til at montere din indsats

Tag topproppen af E-JUST indsatsen (eller dæk kappen)

Indstil det ønskede flow med nøglen (som normalt medfølger)

Indstillingen afhænger af hvilket flow du ønsker i den pågældende streng.

Skrue E-JUST indsatsen i ventilhuset.

Genindsæt top proppen, **VIGTIGT** farven på toppen og o-ringen angiver typen af indsats og det mulige flowspænd.

Udfyld og påsæt mærkat på ventilen


Åben for vandet.

Muligheder:


Du kan vælge forskellige huse

Med **en afspærring** på hver side (**anbefales**) vil du let og uden aftapning af strengen kunne skylle anlæg igennem eller servicere indsatsen.


Nedenstående ventilhuse, er de mest brugte til strengregulering




u-målenipler
15mm til 25mm
vvs nr.
406341.xxx



m/målenipler
25mm til 50mm
vvs nr.
406345.xxx



m/målenipler og unioner
15mm til 40 mm
vvs nr.
406351.xxx



m/målenipler og union
15mm til 20mm
vvs nr.
406361.xxx

Tak, fordi du valgte **en FlowCon** ventil fra: WWW.NICOBELLI.DK besøg os,
vi har mange andre FlowCon ventiler og interessante VVS produkter .

